

Návod na zabudovanie

dvojitej podomietkovej lišty pre kombinovanú vodiacu lištu (roleta + sieťka)



1. Pred osadením okien:
a) narezat' lištu požadovanej dĺžky
b) vysekat' drážku pre podomiet. lištu



2. Pred osadením podomietkovej lišty:
pre lepšiu tepelnú izoláciu miestami
vyplniť PU-penou



3. Podomietkovú lištu cca 10 mm priložiť
na rám okna a prichytiť skrutkami
(viď. obrázok)



4. Dištančným profilom rozopriet'
(Príklad: 118 cm profil pre rám
vonkajšieho rozmeru 108 cm)



5. Priestor pri podomietkovej lište sa
kompletne vyplní PU-penou



6. Podomietková lišta pre kombinovanú
vodiacu lištu je kompletne osadená